


Thermalright

Archon SB-E



Archon SB-E

Assembly package



x 4



x 1



x 4



x 8

4



x 7



x 4




x 5



x 4


4



x 1



x 1



x 1



x 2



x 1



x 2




x 1



















8

Exploded view


Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com




Component

								
								
								
								
								
								
								
1 Heatsink Body ×1			2 Anchoring Mount ×1			3 Metal Back Plate ×1		
4 Mounting Plate ×1			5 Screw Nut ×4			6 LGA2011 Type B Screw Pillars x4		
7 M3 L10 Screw ×5			8 M3 L6 Screw ×7			9 Intel Washer (small) ×4		
10 AMD Washer (big) ×4			11 Anti Vibration Pad x8			12 Wrench ×1		
13 Backplate cap ×1			14 Thermal paste ×1			15 TY150 Fan ×1		
16 TY-150 Fan Clip (L) ×2			17 TY-150 Fan Clip (R) ×2					


Installation Instructions:




Step 1 : Part Installation
 Apply the Anti-Vibration Pads to each corner of the Heatsink Body. Then pull the long end of the Fan Clips and make it go through the bottom side hole closest to the edge as shown in the close-up diagram. Repeat this with the top hole.



Step 2 : Backplate Installation
 Choose the platform (775/1155/1156/1366) you are in use. Make four M3L10 Screws go through the Metal Back Plate from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for Intel) around the Screw Cylinders.




Step 3 : backplate cap
 Note: When installing on a 775 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate. Make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 775).




Step 4 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Cylinders go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Cylinders with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

Step 5:




Step 5 : Anchoring Mount Installation
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.

Step 6:




Step 6 : Applying Thermal Paste
Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

Step 7:




Step 7 : Mounting Plate
Installation Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate.

Step 8:



Step 8 : Fan Installation
Place the included TY-150 fan onto the Heatsink Body. And then secure it with the TY150 Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the TY-150 Fan.


Step 9:




















Step 9 : Installation completed
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Exploded view

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com




Component

					
					
					
					
1 Heatsink Body ×1	2 Anchoring Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1			
4 Mounting Plate ×1	5 Screw Nut ×4	6 LGA2011 Type B Screw Pillars ×4			
7 M3 L10 Screw ×5	8 M3 L6 Screw ×7	9 Intel Washer (small) ×4			
10 AMD Washer (big) ×4	11 Anti Vibration Pad ×8	12 Wrench ×1			
13 Backplate cap ×1	14 Thermal paste ×1	15 TY150 Fan ×1			
16 TY-150 Fan Clip (L) ×2	17 TY-150 Fan Clip (R) ×2				

Installation Instructions:


Step 1:



Step 1 : Part Installation

Apply the Anti-Vibration Pads to each corner of the Heatsink Body. Then pull the long end of the Fan Clips and make it go through the bottom side hole closest to the edge as shown in the close-up diagram. Repeat this with the top hole.


Step 2:



Step 2 : Screw Pillar Installation

Screw on the four LGA2011 Type B Screw Pillars into the Heatsink studs on the ILM Assembly Frame around the processor socket.



Step 3:



Step 3 : Anchoring Mount Installation

Place the Anchoring Mount onto the four LGA2011 Type B Screw Pillars, secure it by tightening it with 4 M3L6 Screws.


Step 4:



Step 4 : Applying Thermal Paste

Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.


Step 5:



Step 5 : Mounting Plate

Installation Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate.


Step 6:



Step 6 : Fan Installation

Place the included TY-150 fan onto the Heatsink Body. And then secure it with the TY-150 Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the TY-150 Fan.

Step 7:




Step 7 : Installation completed


















Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Exploded view

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com




Component

					
					
					
					
1 Heatsink Body ×1	2 Anchoring Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1			
4 Mounting Plate ×1	5 Screw Nut ×4	6 LGA2011 Type B Screw Pillars ×4			
7 M3 L10 Screw ×5	8 M3 L6 Screw ×7	9 Intel Washer (small) ×4			
10 AMD Washer (big) ×4	11 Anti Vibration Pad ×8	12 Wrench ×1			
13 Backplate cap ×1	14 Thermal paste ×1	15 TY150 Fan ×1			
16 TY-150 Fan Clip (L) ×2	17 TY-150 Fan Clip (R) ×2				

Installation Instructions:


Step 1:



Step 1 : Part Installation

Apply the Anti-Vibration Pads to each corner of the heatsink. Then pull the long end of the Fan Clips and make it go through the bottom side hole closest to the edge as shown in the close-up diagram. Repeat this with the top hole.


Step 2:



Step 2 : Backplate Installation

Choose the platform (AMD) you are in use. Make four M3L10 Screws go through the Metal Back Plate from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for AMD) around the Screw Cylinders.


Step 3:



Step 3 : backplate cap


Note: When installing on a 939 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate. Make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 939).

Step 4:




Step 4 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Cylinders go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Cylinders with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

Step 5:




Step 5 : Anchoring Mount Installation
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.

Step 6:




Step 6 : Applying Thermal Paste
Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

Step 7:




Step 7 : Mounting Plate
Installation Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate.

Step 8:



Step 8 : Fan Installation
Place the included TY-150 fan onto the Heatsink Body. And then secure it with the TY150 Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the TY-150 Fan.


Step 9:




















Step 9 : Installation completed
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com verfügbar sind.




Komponenten

					
					
					
					
1 Kühlkörper ×1	2 Montagerahmen ×1	3 Metallbackplate ×1			
4 Montageplatte ×1	5 Rändelschraube ×4	6 LGA2011 Type B Adapterschraube x4			
7 M3 L10 Schraube ×5	8 M3 L6 Schraube ×7	9 Intel Unterlegscheibe (klein) ×4			
10 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	11 Anti Vibrationspad x8	12 gekröpfter Montageschlüssel x1			
13 Backplateeinsatz ×1	14 Wärmeleitpaste ×1	15 TY150 Lüfter ×1			
16 TY-150 Lüfterklammer (L) ×2	16 TY-150 Lüfterklammer (R) ×2				


Installationsanleitung :

Schritt 1:




Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an. Danach führen Sie zuerst das untere Ende der Lüfterklammer in das äußere Loch an der Lamellenunterseite (siehe Abbildung). Wiederholen Sie anschließend den Vorgang an der Oberseite.

Schritt 2:




Achten Sie auf die für die entsprechenden Intel Sockel (775/1155/1156/1366) vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch diese Bohrungen und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für Intel) über die hervorstehenden Gewinde.

Schritt 3:




Beachten Sie: Bei Verwendung einer Intel Sockel 775 Plattform setzen Sie zuerst den Backplate Aufsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

Schritt 4:




Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

Schritt 5:




Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

Schritt 6:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 7:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

Schritt 8:



Platzieren Sie den mitgelieferten TY-150 Lüfter an den Kühlkörper und sichern ihn mit den TY150 Lüfterklammern. Hierzu ziehen Sie an den am Kühlkörper befestigten Klammern, um die Ecken in die Befestigungslöchern im Lüfterrahmen des TY-150 einrasten zu lassen.


Schritt 9:




















Schließen Sie den Lüfterstecker an den CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard an. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor der Inbetriebnahme Ihres PC. Die Installation ist abgeschlossen.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com verfügbar sind.




Komponenten

					
					
					
					
1 Kühlkörper ×1	2 Montagerahmen ×1	3 Metallbackplate ×1			
4 Montageplatte ×1	5 Rändelschraube ×4	6 LGA2011 Type B Adapterschraube ×4			
7 M3 L10 Schraube ×5	8 M3 L6 Schraube ×7	9 Intel Unterlegscheibe (klein) ×4			
10 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	11 Anti Vibrationspad ×8	12 gekröpfter Montageschlüssel ×1			
13 Backplateeinsatz ×1	14 Wärmeleitpaste ×1	15 TY150 Lüfter ×1			
16 TY-150 Lüfterklammer (L) ×2	16 TY-150 Lüfterklammer (R) ×2				


Installationsanleitung:

Schritt 1:




Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an. Danach führen Sie zuerst das untere Ende der Lüfterklammer in das äußere Loch an der Lamellenunterseite (siehe Abbildung). Wiederholen Sie anschließend den Vorgang an der Oberseite.

Schritt 2:





Schrauben Sie die vier LGA2011 Type B Adapterschrauben in die Gewinde des Montagerahmens, der sich um den Prozessorsockel befindet.

Schritt 3:




Platzieren Sie den Befestigungsrahmen auf die LGA2011 Type B Adapterschrauben und fixieren ihn mit vier M3L6 Schrauben.

Schritt 4:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 5:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

Schritt 6:



Platzieren Sie den mitgelieferten TY-150 Lüfter an den Kühlkörper und sichern ihn mit den TY150 Lüfterklammern. Hierzu ziehen Sie an den am Kühlkörper befestigten Klammern, um die Ecken in die Befestigungslöchern im Lüfterrahmen des TY-150 einrasten zu lassen.


Schritt 7:




















Schließen Sie den Lüfterstecker an den CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard an. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Ihres PC. Die Installation ist abgeschlossen.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com verfügbar sind.




Komponenten

					
					
					
					
1 Kühlkörper ×1	2 Montagerahmen ×1	3 Metallbackplate ×1			
4 Montageplatte ×1	5 Rändelschraube ×4	6 LGA2011 Type B Adapterschraube ×4			
7 M3 L10 Schraube ×5	8 M3 L6 Schraube ×7	9 Intel Unterlegscheibe (klein) ×4			
10 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	11 Anti Vibrationspad ×8	12 gekröpfter Montageschlüssel ×1			
13 Backplateeinsatz ×1	14 Wärmeleitpaste ×1	15 TY150 Lüfter ×1			
16 TY-150 Lüfterklammer (L) ×2	16 TY-150 Lüfterklammer (R) ×2				


Installationsanleitung:

Schritt 1:




Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an. Danach führen Sie zuerst das untere Ende der Lüfterklammer in das äußere Loch an der Lamellenunterseite (siehe Abbildung). Wiederholen Sie anschließend den Vorgang an der Oberseite.

Schritt 2:




Achten Sie auf die für AMD Sockel vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch diese Bohrungen und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für AMD) über die hervorstehenden Gewinde.

Schritt 3:




Beachten Sie: Bei Verwendung einer AMD Sockel 939 Plattform setzen Sie zuerst den Backplate Aufsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt (nur bei Sockel 939).

Schritt 4:




Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

Schritt 5:




Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

Schritt 6:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 7:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

Schritt 8:



Platzieren Sie den mitgelieferten TY-150 Lüfter an den Kühlkörper und sichern ihn mit den TY150 Lüfterklammern. Hierzu ziehen Sie an den am Kühlkörper befestigten Klammern, um die Ecken in die Befestigungslöchern im Lüfterrahmen des TY-150 einrasten zu lassen.

Schritt 9:



Schließen Sie den Lüfterstecker an den CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard an. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor der Inbetriebnahme Ihres PC. Die Installation ist abgeschlossen.

Thermalright Archon SB-E

Technical Spec

Heatsink Specifications:

Dimension: Length 102mm x Width 49.33mm x Height 123.9mm

Weight: 281g (including fan and mounting brackets)

Heatpipe: 6mm heatpipe*3 units

Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated

Fan Specification:

Dimension: L92mm x H92mm x W25m


Weight: 103.2g

Fan speed: 600~2500RPM (PWM controlled)




Fan noise: 35.3dBA MAX

Airflow: 61.17CFM MAX

Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)



Thermalright Archon SB-E



The Ultimate Cooling Solutions!



Thermalright
www.thermalright.com

TEL: +886-2-8663-6630

FAX: +886-2-8663-6645

EMAIL: sales@thermalright.com