


# Thermalright

## Macho 120





# Macho 120

# Assembly package



x 4



x 1



x 4



x 4

4



x 7



x 4




x 5



x 4

4



x 1



x 1



x 1



x 2




x 1




8

## Exploded View

**Important!** Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)




## Component

		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Heatsink Body ×1	<b>2</b> Anchoring Mount ×1	<b>3</b> Metal Back Plate ×1
<b>4</b> Mounting Plate ×1	<b>5</b> Screw Nut ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Screw Pillars ×4
<b>7</b> M3 L10 Screw ×5	<b>8</b> M3 L6 Screw ×7	<b>9</b> Intel Washer (small) ×4
<b>10</b> AMD Washer (big) ×4	<b>11</b> Anti-Vibration Pad ×4	<b>12</b> Backplate cap ×1
<b>13</b> 120mm Fan Clip ×2	<b>14</b> Thermal paste ×1	<b>15</b> Screw driver ×1
<b>16</b> 120mm Fan ×1		

# Installation Instructions:


## Step 1:



### Step 1 : Part Installation

Take out Macho cooler from the paper box. Remove the 120mm Fan from the cooler by pulling the Fan Clips upwards in order to give room for ease of installation. And leave the Fan Clips on the Heatsink Body. Do not remove them. Apply Anti-Vibration Padding to 4 corners on the Heatsink Body.

## Step 2:



### Step 2 : Backplate Installation

Choose the platform (775/1155/1156/1366) you are in use. Make four M3L10 Screw Pillars go through the Metal Back Plate from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for Intel) around the Screw Pillars.


## Step 3:



### Step 3 : 775 backplate cap


Note: When installing on a 775 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate, make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 775).

## Step 4:




Step 4 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Pillars go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Pillars with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

### Step 5:




**Step 5 : Anchoring Mount Installation**  
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Pillars.

### Step 6:




**Step 6 : Applying Thermal Paste**  
Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

### Step 7:




**Step 7: Mounting Plate Installation**  
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make the Mounting Plate go through the Heatsink Body. Then use the supplied Screw Driver to fasten the two M3L6 Screws to Secure the Mounting Plate.

### Step 8:




**Step 8: Easy Access**  
Pass the supplied Screw Driver through the central hole of the Heatsink Body, for easier access to the M3L6 Screw underneath the cooler.

### Step 9:



**Step 9 : Fan Installation**  
Place the included 120mm fan onto the Heatsink Body. And then secure it with the 120mm Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the 120mm Fan.


### Step 10:







**Step 10 : Installation completed**  
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

## Exploded View

**Important!** Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)




## Component

		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Heatsink Body ×1	<b>2</b> Anchoring Mount ×1	<b>3</b> Metal Back Plate ×1
<b>4</b> Mounting Plate ×1	<b>5</b> Screw Nut ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Screw Pillars ×4
<b>7</b> M3 L10 Screw ×5	<b>8</b> M3 L6 Screw ×7	<b>9</b> Intel Washer (small) ×4
<b>10</b> AMD Washer (big) ×4	<b>11</b> Anti-Vibration Pad ×4	<b>12</b> Backplate cap ×1
<b>13</b> 120mm Fan Clip ×2	<b>14</b> Thermal paste ×1	<b>15</b> Screw driver ×1
<b>16</b> 120mm Fan ×1		

# Installation Instructions:


## Step 1:



### Step 1 : Part Installation


Take out Macho cooler from the paper box. Remove the 120mm Fan from the cooler by pulling the Fan Clips upwards in order to give room for ease of installation. And leave the Fan Clips on the Heatsink Body. Do not remove them. Apply Anti-Vibration Padding to 4 corners on the Heatsink Body.

## Step 2:



Step 2 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Pillars go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Pillars with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

## Step 3:



Step 3 : Place the Anchoing Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoing Mount on to the Screw Pillars.


#### Step 4:



#### Step 6 : Applying Thermal Paste

Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.


#### Step 5:



#### Step 7: Mounting Plate Installation

Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make the Mounting Plate go through the Heatsink Body. Then use the supplied Screw Driver to fasten the two M3L6 Screws to Secure the Mounting Plate.


#### Step 6:



#### Step 8: Easy Access

Pass the supplied Screw Driver through the central hole of the Heatsink Body, for easier access to the M3L6 Screw underneath the cooler.


#### Step 7:



#### Step 9 : Fan Installation

Place the included 120mm Fan onto the Heatsink Body. And then secure it with the 120mm Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the 120mm Fan.

#### Step 8:




#### Step 10 : Installation completed



Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

## Exploded View

**Important!** Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)




## Component

		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Heatsink Body ×1	<b>2</b> Anchoring Mount ×1	<b>3</b> Metal Back Plate ×1
<b>4</b> Mounting Plate ×1	<b>5</b> Screw Nut ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Screw Pillars ×4
<b>7</b> M3 L10 Screw ×5	<b>8</b> M3 L6 Screw ×7	<b>9</b> Intel Washer (small) ×4
<b>10</b> AMD Washer (big) ×4	<b>11</b> Anti-Vibration Pad ×4	<b>12</b> Backplate cap ×1
<b>13</b> 120mm Fan Clip ×2	<b>14</b> Thermal paste ×1	<b>15</b> Screw driver ×1
<b>16</b> 120mm Fan ×1		

# Installation Instructions:


## Step 1:



### Step 1 : Part Installation

Take out Macho cooler from the paper box. Remove the 120mm Fan from the cooler by pulling the Fan Clips upwards in order to give room for ease of installation. And leave the Fan Clips on the Heatsink Body. Do not remove them. Apply Anti-Vibration Padding to 4 corners on the Heatsink Body.


## Step 2:



### Step 2 : Backplate Installation

Choose the platform (AMD) you are in use. Make four M3L10 Screw Pillars go through the Metal Back Plate from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for AMD) around the Screw Pillars.


## Step 3:




### Step 3 :backplate cap

Note: When installing on a 939 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate, make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 939).


## Step 4:




Step 4 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Pillars go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Pillars with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

**Step 5:**


**Step 5 : Anchoring Mount Installation**  
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Pillars.

**Step 6:**


**Step 6 : Applying Thermal Paste**  
Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

**Step 7:**


**Step 7: Mounting Plate Installation**  
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make the Mounting Plate go through the Heatsink Body. Then use the supplied Screw Driver to fasten the two M3L6 Screws to Secure the Mounting Plate.

**Step 8:**

**Step 8: Easy Access**  
Pass the supplied Screw Driver through the central hole of the Heatsink Body, for easier access to the M3L6 Screw underneath the cooler.

**Step 9:**


**Step 9 : Fan Installation**  
Place the included 120mm Fan onto the Heatsink Body. And then secure it with the 120mm Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the 120mm Fan.

**Step 10:**





**Step 10 : Installation completed**  
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

## Explosionszeichnung

**Wichtig!** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com) verfügbar sind.




## Komponenten

		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Kühlkörper ×1	<b>2</b> Montagerahmen ×1	<b>3</b> Multi Plattform Backplate×1
<b>4</b> Befestigungsplatte ×1	<b>5</b> Rändelschraube ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Adapterschraube ×4
<b>7</b> M3 L10 Schraube ×5	<b>8</b> M3 L6 Schraube ×7	<b>9</b> Intel Unterlegscheibe (klein) ×4
<b>10</b> AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	<b>11</b> Anti-Vibrationspad ×4	<b>12</b> Backplateeinsatz ×1
<b>13</b> 120 mm Lüfterklammer ×2	<b>14</b> Wärmeleitpaste ×1	<b>15</b> Schraubendreher ×1
<b>16</b> 120 mm Lüfter ×1		


# Installationsanleitung:

## Schritt 1:



Nachdem Sie den Macho Kühler aus der Verpackung genommen haben demontieren Sie zunächst den 120 mm Lüfter, um die Installation zu vereinfachen. Belassen Sie hierbei die Lüfterklammer am Kühlkörper - entfernen Sie diese nicht. Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an.

## Schritt 2:



Achten Sie auf die für die entsprechenden Intel Socket (775/1155/1156/1366) vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch diese Bohrungen und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für Intel) über die hervorstehenden Gewinde.


## Schritt 3:









### Beachten Sie:

Bei Verwendung einer Intel Socket 775 Plattform setzen Sie zuerst den Backplateinsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

## Schritt 4:




Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsocket gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.





<p><b>Schritt 5:</b></p> 	<p><b>Schritt 6:</b></p> 
<p>Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.</p>	<p>Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.</p>
<p><b>Schritt 7:</b></p> 	<p><b>Schritt 8:</b></p> 
<p>Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.</p>	<p>Führen Sie den mitgelieferten Schraubendreher durch das Loch in der Mitte des Kühlkörpers, um leichter Zugang zu den M3L6 Schrauben unterhalb des Kühlers zu erhalten.</p>
<p><b>Schritt 9:</b></p> 	<p><b>Schritt 10:</b></p> 
<p>Positionieren Sie den mitgelieferten 120 mm Lüfter auf die Kühlerseite mit den bereits angebrachten AntiVibrationspads. Nun sichern Sie den Lüfter mit den 120 mm Lüfterklammern, indem Sie diese über den Lüfterrahmen klappen und die spitzwinkligen Ecken in den Montagelöchern des Lüfters einrasten lassen.</p>	<p>Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Die Installation ist nun abgeschlossen. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Inbetriebnahme Ihres PC.</p>

## Explosionszeichnung

**Wichtig!** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com) verfügbar sind.




## Komponenten

				
				
				
				
<b>1</b> Macho Kühlkörper ×1	<b>2</b> Montagerahmen ×1	<b>3</b> Multi Plattform Backplate×1		
<b>4</b> Befestigungsplatte ×1	<b>5</b> Rändelschraube ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Adapterschraube ×4		
<b>7</b> M3 L10 Schraube ×5	<b>8</b> M3 L6 Schraube ×7	<b>9</b> Intel Unterlegscheibe (klein) ×4		
<b>10</b> AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	<b>11</b> Anti-Vibrationspad ×4	<b>12</b> Backplateeeinsatz ×1		
<b>13</b> 120 mm Lüfterklammer ×2	<b>14</b> Wärmeleitpaste ×1	<b>15</b> Schraubendreher ×1		
<b>16</b> 120 mm Lüfter ×1				


# Installationsanleitung :

## Schritt 1:




Nachdem Sie den Macho Kühler aus der Verpackung genommen haben demontieren Sie zunächst den 120 mm Lüfter, um die Installation zu vereinfachen. Belassen Sie hierbei die Lüfterklammern am Kühlkörper - entfernen Sie diese nicht. Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an.

## Schritt 2:




Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

## Schritt 3:




Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

#### Schritt 4:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

#### Schritt 5:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

#### Schritt 6:




Führen Sie den mitgelieferten Schraubendreher durch das Loch in der Mitte des Kühlkörpers, um leichter Zugang zu den M3L6 Schrauben unterhalb des Kühlers zu erhalten.

#### Schritt 7:



Positionieren Sie den mitgelieferten 120 mm Lüfter auf die Kühlerseite mit den bereits angebrachten AntiVibrationspads. Nun sichern Sie den Lüfter mit den 120 mm Lüfterklammern, indem Sie diese über den Lüfterrahmen klappen und die spitzwinkligen Ecken in den Montagelöchern des Lüfters einrasten lassen.


#### Schritt 8:






Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Die Installation ist nun abgeschlossen. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Inbetriebnahme Ihres PC.

## Explosionszeichnung

**Wichtig!** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com) verfügbar sind.




## Komponenten

				
				
				
				
<b>1</b> Macho Kühlkörper ×1	<b>2</b> Montagerahmen ×1	<b>3</b> Multi Plattform Backplate×1		
<b>4</b> Befestigungsplatte ×1	<b>5</b> Rändelschraube ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Adapterschraube ×4		
<b>7</b> M3 L10 Schraube ×5	<b>8</b> M3 L6 Schraube ×7	<b>9</b> Intel Unterlegscheibe (klein) ×4		
<b>10</b> AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	<b>11</b> Anti-Vibrationspad ×4	<b>12</b> Backplateeeinsatz ×1		
<b>13</b> 120 mm Lüfterklammer ×2	<b>14</b> Wärmeleitpaste ×1	<b>15</b> Schraubendreher ×1		
<b>16</b> 120 mm Lüfter ×1				


# Installationsanleitung:

## Schritt 1:




Nachdem Sie den Macho Kühler aus der Verpackung genommen haben demontieren Sie zunächst den 120 mm Lüfter, um die Installation zu vereinfachen. Belassen Sie hierbei die Lüfterklammer am Kühlkörper - entfernen Sie diese nicht. Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an.

## Schritt 2:




Achten Sie auf die für den AMD Sockel vorgesehene Bohrungen in der Multi Platform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch diese Bohrungen und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für AMD) über die hervorstehenden Gewinde.

## Schritt 3:




Bei Verwendung einer AMD Sockel 939 Plattform setzen Sie zuerst den Backplateeinsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

## Schritt 4:




Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

### Schritt 5:




Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

### Schritt 6:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

### Schritt 7:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

### Schritt 8:




Führen Sie den mitgelieferten Schraubendreher durch das Loch in der Mitte des Kühlkörpers, um leichter Zugang zu den M3L6 Schrauben unterhalb des Kühlers zu erhalten.

### Schritt 9:



Positionieren Sie den mitgelieferten 120 mm Lüfter auf die Kühlerseite mit den bereits angebrachten AntiVibrationspads. Nun sichern Sie den Lüfter mit den 120 mm Lüfterklammern, indem Sie diese über den Lüfterrahmen klappen und die spitzwinkligen Ecken in den Montagelöchern des Lüfters einrasten lassen.

### Schritt 10:



Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Die Installation ist nun abgeschlossen. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Inbetriebnahme Ihres PC.

## Technical Spec

### Heatsink Specifications:

Dimension: Length 120mm x Width 102mm x Height 150mm

Weight: 600g (Heatsink only)

Heatpipe: 6mm heatpipe\*5 units

Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated

### Fan Specification:

Dimension: L120mm x H120mm x W25mm


Weight: 150g

Fan speed: 600~1300RPM (PWM controlled)




Fan noise: 24.5dBA MAX (Test distance 1.0M)

Airflow: 56.22CFM MAX

Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)



# Macho 120



## Awards





**The Ultimate Cooling Solutions!**



**[www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)**

**TEL: +886-2-8663-6630**

**FAX: +886-2-8663-6645**

**EMAIL: [sales@thermalright.com](mailto:sales@thermalright.com)**